



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Hisense G-610 Conector de audio

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas antiestáticas
VETUS ESD-249

4,74 €



Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de
0.75mm de PVC de
alta fricción

1,07 €



Estuche de
herramientas
reparación telefonía y
PCs

35,92 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Empezaremos retirando la carcasa trasera, para ello deslizaremos una herramienta de apertura por todo el contorno para soltar las muescas que la sujetan.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Para sacar la carcasa intermedia, primero retiramos los cuatro tornillos que la sujetan y después la desencajamos del chasis.





Paso 3 - Desconectar componentes

Ahora, retiramos el tornillo que sujeta el conector de audio para poder desenchajarlo.



