



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A7 Pulsador de encendido

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

4,74 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Retirar pantalla

En este paso necesitaremos calentar el cristal para ablandar el pegamento y así poder retirar la pantalla mas fácilmente. Calentándola a unos 60°C durante un minuto aproximadamente, debería ser suficiente.

Con la pantalla caliente, introducimos una herramienta entre esta y el marco y la deslizamos por todo el contorno para retirar el pegamento.





Paso 2 - Retira chasis

En este paso retiraremos el chasis, para ello primero retiramos los once tornillos Phillips (PH#00) y las bandejas SIM/SD.

Después haremos palanca con una herramienta de apertura para desengancharla.





Paso 3 - Pulsador de encendido

Para terminar, desconectamos y despegamos el pulsador.



