



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de LG K10 Pantalla completa con chasis

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Pantalla completa IPS LCD LG K10, K420

9,90 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Retiraremos la carcasa trasera, con la ayuda de una herramienta de apertura iremos desenganchando las muescas que la sujetan.






Paso 2 - Retirar batería

La batería se retira fácilmente, después retiramos los once tornillos que sujetan la carcasa intermedia.





Paso 3 - Carcasa intermedia

Utilizando una púa u otra herramienta de apertura, desenchajaremos la carcasa.







Paso 4 - Desconectar componentes

Retiramos las cámaras el conector de audio y desconectamos el flex de la pantalla.

Ahora ya podemos sacar la placa base.





Paso 5 - Pantalla completa con chasis

Retiramos los componentes que todavía se encuentran en el chasis.

Si quieres despegar la pantalla del chasis, puedes seguir los pasos de esta otra guía: <https://goo.gl/5zJXw5>



