



## Manual paso a paso: de LG K4 Cámara delantera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

### Paso 1 - Retirar tapa trasera

Con una herramienta de apertura, haremos palanca entre la tapa y la carcasa para soltarla.





## Paso 2 - Retirar batería y desconectar pantalla

Con la misma herramienta o directamente con las manos retiraremos la batería.

También retiramos la tapa que cubre los conectores de la pantalla y los desconectamos.





### Paso 3 - Despegar pantalla


Calentaremos la pantalla para a ablandar el adhesivo. Una vez caliente, introducimos una herramienta plana por debajo de la pantalla para despegarla.





## Paso 4 - Desencajar placa base

Ahora desengancharemos la placa de las muescas que la sujetan para poder desencajarla.



## Paso 5 - Cámara delantera

Ya solo queda desconectar la cámara de la placa base.

