# Manual paso a paso: de LG X Power Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Altavoz tono de llamda LG K8, K350 / LG Stylus 2, K520 / LG X Power, K220

1,47 €

Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

## Paso 1 - Retirar tapa trasera

Para retirar la tapa trasera, introducimos una herramienta de apertura entre esta y el marco para separarla.

Tendremos que despegarla ya que tiene un poco de adhesivo en el centro.

## Paso 2 - Retirar chasis

Retiramos los doce tornillos que sujetan el chasis a la carcasa intermedia y extraemos la bandeja SIM/SD. Ahora ya podemos desencajarla.

LG X power

LG X power

LG X power

LG X power

LG X power

## Paso 3 - Altavoz

Ya solo queda despegar el altavoz de la carcasa intermedia.