



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de LG X Power Cámara delantera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara frontal de 5 mpx LG X Power, K220

2,40 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Para retirar la tapa trasera, introducimos una herramienta de apertura entre esta y el marco para separarla.
Tendremos que despegarla ya que tiene un poco de adhesivo en el centro.





Paso 2 - Retirar chasis

Retiramos los doce tornillos que sujetan el chasis a la carcasa intermedia y extraemos la bandeja SIM/SD. Ahora ya podemos desengancharla.





Paso 3 - Cámara delantera

Para terminar, desconectamos la cámara de la placa base y la despegamos del chasis.

