



## Manual paso a paso: de Meizu M3 Note Botón frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Botón dorado frontal  
Meizu M3 Note,  
L681H

3,67 €



Destornillador  
profesional con 28  
puntas JK 6032-A

5,51 €



Herramienta apertura  
con cabezal de acero  
al carbono y mango  
de titanio

18,63 €



Destornillador  
eléctrico profesional  
de precisión

26,54 €



Herramienta de  
extracción de tarjeta  
SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica  
Profesional de  
Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT  
0,70mm PET de alta  
fricción y resistencia

1,25 €

### Paso 1 - Bandeja

Para empezar debemos extraer la bandeja de las tarjetas.





## Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos los 2 tornillos Pentalobe de la parte inferior del teléfono, y con la ayuda de una púa plástica desenganchamos la carcasa.



### Paso 3 - Módulo de altavoz

Retiramos los 6 tornillos Phillips (Ph#00), y desenganchamos el módulo de altavoz.



### Paso 4 - Placa auxiliar

Desconectamos todo lo que esté conectado en la placa, y la despegamos con la ayuda de una púa metálica.





## Paso 5 - Botón frontal

Por último ya podremos retirar el botón frontal.



