




## Manual paso a paso: Control remoto Xiaomi Mi Drone Placa con conector microUSB de Xiaomi Mi Drone

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



### Paso 1 - Retirar tornillos

Para poder retirar la carcasa, primero tendremos que encontrar y extraer los tornillos. Encontraremos dos de ellos en la parte superior, debajo del soporte del teléfono. Los otros dos, se encuentran en los laterales debajo de las gomas de sujeción. Los tornillos son tipo Phillips (PH#0).








## Paso 2 - Retirar carcasa


Una vez retirados los cuatro tornillos ya podemos desenganchar la carcasa. Antes de apartarla, desconectaremos los joystick de la placa base.








### Paso 3 - Desconectar componentes

Desconectamos los componentes conectados a la placa base para poder retirarla posteriormente.





#### Paso 4 - Retirar placa base

Retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#0) que sujetan la placa. Después la desconectamos de la placa con microUSB. Retiramos la carcasa inferior del control remoto junto a la placa con microUSB y la desencajamos.

