



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Elephone A1 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Altavoz auricular genérico de 12.01 x 6.03 x 2.76 mm

0,36 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezaremos retirando la tapa trasera. Para ello, haremos palanca con una herramienta de apertura para soltar las muescas que las sujetan. Después con una herramienta de apertura o directamente con las manos, desencajaremos la batería.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Retiramos los ocho tornillos Phillips (PH#0) que sujetan la carcasa intermedia y después, con una herramienta de apertura, haremos palanca para soltarla.





Paso 3 - Desconectar componentes

En este paso, despegamos el flex de pulsadores laterales del chasis. También retiramos la cámara delantera y desconectamos el flex del display, el del digitalizador y el de interconexión.





Paso 4 - Auricular

Retiramos el tornillo Phillips (PH#0) que sujeta la placa base y despegamos el vibrador para poder retirarla. También desconectamos el cable de antena que se nos había olvidado.

Tras retirar la placa base, ya podemos despegar el auricular del chasis.



