



Manual paso a paso: de LG G6 Cámara trasera angular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara trasera angular de 13 Mpx (CDFA-A620A) LG G6, H870

4,00 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Retirar tapera trasera

Empezamos retirando la tapa trasera. Para ello, calentamos la parte trasera a unos 60°C durante un minuto aproximadamente. Con la ayuda de una ventosa haremos hueco para introducir una herramienta de apertura y deslizando por el contorno conseguiremos despegarla.





Paso 2 - Módulo de altavoz

Para retirar el módulo de altavoz, retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que lo sujetan. Después haremos palanca para desengancharlo.



Paso 3 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y haciendo palanca la desenchajamos.



Paso 4 - Retirar placa base

Para poder sacar la placa base, retiramos la cámara delantera, desconectamos el flex del display y el del conector de carga y retiramos la bandeja SIM/SD. Ahora ya podemos desenchajar la placa base del chasis.





Paso 5 - Cámara trasera

Ya solo falta desconectar la cámara de la placa base.

