



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de LG K5 Dual Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas
metálicas para
apertura de
dispositivos

3,09 €



Pinza antiestática
curva Baku ESD BK-
15

3,50 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador
JM-8142 con 24
puntas y
herramientas apertura

11,24 €



Guante ESD táctil
para protección
antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil
para protección
antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos desenganchar la carcasa trasera.





Paso 2 - Batería

Retiramos la batería.





Paso 3 - Carcasa intermedia


Extraemos los 9 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y la desenganchamos.





Paso 4 - Cámara frontal

Desconectamos y retiramos la cámara frontal.



Paso 5 - Placa base

Desconectamos los flex de la pantalla y retiramos la placa base.



Paso 6

Despegamos el vibrador que vamos a remplazar.

