



## Manual paso a paso: de BQ Aquaris X Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Herramienta metálica de apertura profesional iSesamo

6,59 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €



Altavoz auricular genérico de 12.06 x 6.22 x 2.47 mm

0,45 €

### Paso 1 - Retirar tapa trasera

Para empezar desenchajaremos la tapa trasera. Para ello introducimos una herramienta plana entre esta y el marco y, haciendo movimientos de palanca, soltaremos las muescas que la sujetan.





## Paso 2 - Desconectar lector de huellas

Retiramos el blindaje que cubre el conector del lector y lo desconectamos para poder apartar la tapa trasera.



## Paso 3 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y después la desencajamos, despegando también la antena NFC.





#### Paso 4 - Desconectar componentes

Retiramos las cámaras y desconectamos los componentes conectados a la placa base.





## Paso 5 - Retirar placa base

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa al chasis y la bandeja SIM/SD y ya podemos desenganchar la placa base.



## Paso 6 - Auricular

Ya solo falta despegar y desenchajar el auricular del chasis.

