Manual paso a paso: de Honor 6c Pro Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Herramienta plástica de apertura profesional iPlastix

7,56 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar debemos extraer la bandeja de las tarjetas.

Paso 2 - Carcasa trasera

Extraemos los dos tornillos Torx (T3) de la parte inferior del teléfono y desengancharemos todos los bordes de la carcasa con la ayuda de una púa plástica.

Paso 3 - Blindaje

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que cubre el conector del flex del lector de huellas, y ya podremos desconectar el lector.

Paso 4 - Módulo de antena con altavoz

Retiramos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo y con la ayuda de una herramienta plana lo desengancharemos.

Paso 5 - Flex de interconexión

Extraemos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje, y una vez lo retiremos ya podremos desconectar el flex de interconexión.



Paso 6 - Batería

Desconectamos el flex de la pantalla y el de la batería, y con la ayuda de una herramienta plana despegaremos la batería que vamos a cambiar.

HUAWEI
Li-ion00