Manual paso a paso: de Honor 6c Pro Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar debemos extraer la bandeja de las tarjetas.

Paso 2 - Carcasa trasera

Extraemos los dos tornillos Torx (T3) de la parte inferior del teléfono y desengancharemos todos los bordes de la carcasa con la ayuda de una púa plástica.

Paso 3 - Blindaje

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que cubre el conector del flex del lector de huellas, y ya podremos desconectar el lector.

Paso 4 - Blindajes y cámara trasera

Extraemos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan los blindajes, desconectamos y retiramos la cámara trasera.





Paso 5 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que se encuentren conectados a la placa base.

Paso 6 - Placa base

Extraemos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, y ayudándonos de una herramienta plana levantaremos la placa base y la retiraremos.

Paso 7 - Cámara frontal

Finalmente desconectamos la cámara frontal de la placa base que vamos a cambiar para conectarla en la nueva placa.