



Manual paso a paso: de Huawei P20 PRO Pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta metálica de apertura profesional iSesamo

6,59 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-242

3,59 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos

0,98 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €



Pulsadores laterales de volumen y encendido Huawei P20 Pro

2,56 €

Paso 1 - SIM y Carcasa trasera

Retiramos el compartimento de la tarjeta SIM, con una herramienta de extracción de SIM.

Aplicamos calor para ablandar el pegamento, y con mucho cuidado introducimos una púa plástica para separar la carcasa trasera. Cuando la tengamos despegada, la separaremos con cuidado, ya que tiene un flex conectado a la placa base y podría romper si tiramos con fuerza.









Paso 2 - Carcasa intermedia

Retiramos los tornillos que sujetan la carcasa intermedia. Y haciendo palanca con una herramienta de apertura separaremos la carcasa intermedia.







Paso 4 - Pulsadores laterales

Retiraremos la tapa plástica que cubre los pulsadores.

Despegamos el flex de la carcasa. Y por último, con mucho cuidado, despegamos con cuidado los pulsadores laterales de la carcasa y los retiramos.



