



Manual paso a paso: de TP-Link Neffos Y5s Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €




Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Paso 1 - Apertura

Con la herramienta de apertura separar la carcasa trasera comenzando por la marca de apertura.





Paso 2 - Retirar chasis

Sacar los tornillos que sujetan el chasis y retirarlo con la herramienta de apertura.



Paso 3 - Extraer batería

Con la herramienta de apertura soltar la conexión de la batería y extraerla.



Paso 4 - Extraer vibrador

Desoldar el vibrador de la placa y extraerlo.

