



NadiemellaMagallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Vivo Y85 Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación 2 en 1
soldadura, ATEN
AT8586

106,39 €



Herramienta de
extracción de tarjeta
SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €



Destornillador alta
calidad con 24
puntas de repuesto
magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Retiramos la bandeja SIM con una herramienta de extraccion.






Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos los dos tornillos Torx (T.2)

Haciendo palanca vamos desencajando la carcasa trasera hasta separarla.



Paso 3 - Lector de huellas

Retiramos el tornillos Phillips (PH #00) y la chapa metálica que protege el flex del lector de huellas.



Desconectamos el lector de huellas y retiramos la carcasa trasera.



Paso 4 - Altavoz


Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan el altavoz.

Retiramos el altavoz.



Paso 5 - Vibrador

Despegamos el vibrador y lo desoldamos.



Paso 6 - Componentes

Desconectamos el flex de interconexión y el cable coaxial.



Paso 7 - Placa auxiliar

Retiramos la placa auxiliar.

