



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Apple Watch 4 Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Destornillador profesional Tri-wing Y0.6 x 25mm

2,56 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Pantalla completa negra para reloj inteligente Apple Watch 4 GPS / Wifi

88,03 €

Paso 1 - Correa

En primer lugar debemos desenganchar la correa.





Paso 2 - Pantalla

Aplicamos calor a la pantalla para ablandar el adhesivo que la sujeta, y con la ayuda de una púa fina haremos hueco para introducir una púa plástica para así no rayar la pantalla. Una vez despegada debemos desconectar los tres conectores que la conectan a la placa base.





Paso 3 - Sensor force touch

Retiramos el tornillo Triwing (Y0.6), desconectamos el flex force touche y lo despegaremos de la pantalla.



