



Manual paso a paso: de Oppo RX17 Neo Pulsador de encendido

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Pulsador de encendido para Oppo RX17Neo,(CPH189)

1,39 €

Paso 1 - Carcasa trasera


Extraemos la bandeja de las tarjetas, y con la ayuda de una herramienta plana desengancharemos la carcasa.





Paso 2 - Carcasa intermedia superior

Extraemos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.





Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería por seguridad.



Paso 4 - Cámaras

Desconectamos y retiramos la cámara frontal y las cámaras traseras.





Paso 5 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que se encuentran conectados en la placa base que tenemos que reemplazar.





Paso 6 - Placa base

Para terminar retiraremos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa base y con la ayuda de una herramienta plana la levantaremos.





Paso 7 - Pulsador de encendido

Para terminar despegaremos el flex con el pulsador de encendido averiado.

