



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo


Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A50 Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

					
Cámara frontal de 25Mpx para Samsung Galaxy A40, SM-A405FN-DS	Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320	Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad	Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles	Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción	Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas
3,92 €	69,61 €	1,61 €	2,19 €	1,07 €	10,41 €

Paso 1 - Carcasa trasera


Para empezar debemos aplicar calor a la carcasa trasera para ablandar el adhesivo, y con la ayuda de una o más púas plásticas iremos despegando todos los bordes de la carcasa.






Paso 2 - Marco


Retiramos los trece tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el marco, pero antes de proceder a desengancharlo debemos extraer la bandeja de las tarjetas, y ahora ya podremos ir desenganchando el marco con la ayuda de una púa plástica.





Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería por seguridad.



Paso 4 - Cámara frontal

Para finalizar, desconectamos y retiramos la cámara frontal averiada que tenemos que cambiar.

