



Manual paso a paso: de LG K40 Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Cámara frontal de 8XMpx para LG K40 (LM-X420) / LG X4 (2019) / K12 PLUS</p> <p>2,27 €</p>	 <p>Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos</p> <p>3,09 €</p>	 <p>Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320</p> <p>69,61 €</p>	 <p>Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad</p> <p>1,61 €</p>	 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,19 €</p>	 <p>Pinza antiestática ESD redondeada</p> <p>3,06 €</p>
 <p>Conjunto de herramientas profesionales apertura de</p> <p>18,97 €</p>	 <p>Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción</p> <p>1,07 €</p>	 <p>Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster</p> <p>7,52 €</p>			

Paso 1 - Bandejas tarjetas

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos las bandejas de las tarjetas SIM y SD.





Paso 2 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la carcasa trasera durante dos minutos a ochenta grados.

Introducimos una púa metálica entre la carcasa trasera y el teléfono, la intercambiamos por una púa plástica para no rayar nada. Realizamos el contorno despegando la carcasa trasera hasta retirar todo el adhesivo.

Desconectamos el flex del lector de huellas y retiramos la carcasa trasera.





Paso 3 - Carcasa central

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa central, la desenganchamos y la retiramos.





Paso 4 - Cámara frontal

Desconectamos y retiramos la cámara frontal.

