



Manual paso a paso: de Apple iPhone 11 Pro Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos</p> <p>3,09 €</p>	 <p>Destornillador profesional Tri-Wing Y 0,6 x 30mm</p> <p>2,89 €</p>	 <p>Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320</p> <p>69,61 €</p>	 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,19 €</p>	 <p>Pinza antiestática ESD redondeada</p> <p>3,06 €</p>	 <p>Ventosa para separar pantallas en general</p> <p>5,25 €</p>
 <p>Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster</p> <p>7,52 €</p>	 <p>vibrador para iPhone 11 pro (a2215)</p> <p>1,53 €</p>				

Paso 1 - Tornillos

Para empezar extraeremos los dos tornillos Pentalobe (TS1) de la parte inferior del teléfono.





Paso 2 - Despegamos la pantalla

Aplicamos calor a la pantalla, y ayudándonos de una herramienta de apertura con ventosas, separaremos lo justo la pantalla para que nos permita introducir una púa, con la cual iremos despegando los bordes de la pantalla.



Paso 3 - Tornillos y blindajes

Extraemos los doce tornillos Triwing (Y0.6) que señalamos en la primera fotografía de este paso, y ya podremos retirar los tres blindajes.



Paso 4 - Pantalla con componentes

Desconectamos los dos conectores de la batería, y seguidamente desconectaremos los conectores de la pantalla y del módulo del auricular.



Paso 5 - Vibrador

Extraemos los dos tornillos Triwing (Y0.6) y el Standoff que sujetan el vibrador averiado, desconectamos el conector, y con la ayuda de una herramienta plana lo retiraremos.



