



Manual paso a paso: de Motorola Moto G 2014 (XT1068) Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Kit de 17 herramientas reparación y apertura

6,59 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Espátula profesional de apertura para smartphones y tablets

1,99 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

4,16 €



Altavoz auricular genérico de 15.07 x 11.03 x 3.43 mm

1,07 €

Paso 1 - Motorola Moto G (XT1068)

Características:

Dimensiones: 141.5 x 70.7 x 11 mm

Peso: 149 g

Display: LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores, 720 x 1280 pixels, 5.0 pulgadas

- Pantalla Gorilla Glass 3

- Soporte multitouch

- Sensor acelerómetro para auto rotación

- Sensor de proximidad para auto apagado

- Sensor de luz ambiente

- Conector de audio 3.5 mm

- Slot de tarjeta microSD, hasta 32GB

- 8GB/16GB memoria interna, 1GB RAM

- Procesador Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400 quad-core 1.2 GHz, GPU Adreno 305

OS: Android OS, v4.4 KitKat

Cámara: 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, flash LED, geo-tagging, foco táctil, estabilizador de imagen, video 720p@30fps, cámara frontal 2 MP 1080p

Batería: Standard, Li-Ion 2070 mAh



Paso 2 - Carcasa trasera

Utilizando una herramienta de apertura haremos palanca para ir separando la carcasa.





Paso 3 - Tarjetas Sim y microSD

Para retirar las tarjetas SIM solo tendremos que presionarlas ligeramente para luego retirarlas. Para la tarjeta SD simplemente tiraremos de ella.





Paso 4 - Carcasa intermedia

Retiramos los catorce tornillos Torx T5 que sujetan la carcasa intermedia.



Paso 5 - Altavoz

Ya solo nos queda despegar el altavoz de la parte inferior del teléfono.

