



Manual paso a paso: de Realme X2 Pro Conector de carga

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Guantes de piel flor negros, talla L</p> <p>4,13 €</p>	 <p>Guantes de piel flor negros, talla M</p> <p>3,62 €</p>	 <p>Guantes de piel flor negros talla S</p> <p>3,95 €</p>	 <p>Flex con conector de carga, datos y accesorios USB tipo C para Realme X2</p> <p>3,96 €</p>	 <p>Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables</p> <p>6,41 €</p>	 <p>Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15</p> <p>3,50 €</p>
 <p>Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad</p> <p>1,61 €</p>	 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,19 €</p>	 <p>Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción</p> <p>1,07 €</p>	 <p>Tapete térmico de apertura, WL-1805</p> <p>59,95 €</p>		

Paso 1 - Lector de tarjetas

Para comenzar retiraremos el lector de tarjetas con una herramienta de extracción.





Paso 2 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la carcasa trasera con un tapete térmico durante unos minutos, para así conseguir ablandar el adhesivo que la sujeta, y con la ayuda de una herramienta metálica lo suficiente fina, nos abriremos un pequeño hueco por el cual introduciremos una púa plástica, con la cual será más fácil ir despegando los bordes de la carcasa sin dañarla.





Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los veinte tornillos Phillips (PH#00), y, haciendo una pequeña palanca con una herramienta plástica fina, retiramos la carcasa intermedia.



Paso 4 - Desconectar batería

Desconectamos la batería en la parte superior para trabajar con una mayor seguridad. Y cuando retiramos el altavoz desconectaremos la batería en la parte inferior también.





Paso 5 - Conector de carga

Desconectamos en la parte superior e inferior el flex del conectot de carga y lo extraemos.



