



Manual paso a paso: de TP-Link Neffos C7s Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,24 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

5,66 €



Estación doble de soldadura SMD con soldador Baku 878 L2

58,66 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

0,91 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

17,87 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para comenzar retiraremos la tapa trasera, podemos ayudarnos introduciendo una herramienta fina por la apertura y haciendo palanca la podremos retirar fácilmente.





Paso 2 - Batería

Retiramos la batería.





Paso 3 - Carcasa intermedia inferior

Retiramos los siete tornillos Phillips (PH#00) de la carcasa intermedia inferior y con la ayuda de una púa la desenganchamos.





Paso 4 - Placa auxiliar con vibrador

Desconectamos el cable coaxial y el flex de la pantalla.

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa, despegamos el vibrador con la ayuda de una herramienta fina y extraemos la placa auxiliar con el vibrador.





Paso 5 - Placa auxiliar

Por último, colocamos la placa auxiliar con el vibrador en un soporte y desoldamos el vibrador de la placa auxiliar.

