



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A41 Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara frontal de 25Mpx para Samsung Galaxy A41, SM-A415

9,19 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Carcasa trasera



Para empezar debemos aplicarle calor a la carcasa trasera, y con la ayuda de una o varias púas plásticas iremos despegando todos los bordes de la carcasa trasera.





Paso 2 - Bandeja


Ayudándonos de la herramienta de extracción retiramos la bandeja de las tarjetas.






Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los dieciseis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una púa plástica la desengancharemos.



Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 5 - Cámara frontal

Para terminar tan sólo nos queda desconectar la cámara frontal que vamos a remplazar.

