



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de LG L80 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estuche
destornillador con 8
puntas Peng Fa
7339A

6,96 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

0,71 €



Pinzas disipadoras
de electricidad, en
blíster

3,97 €

Paso 1 - LG L80

Características:

Pantalla:

Tipo: IPS

Resolución 480 x 800

Colores 24 bits (16777216 colores)

Táctil Capacitiva multitáctil 8.2 x 9.7 mm

Cámara:

Resoluciones de foto: 8MP (3280 x 2464)

Resoluciones de vídeo: HD720p (1280 x 720)

FPS máximo de grabación: 30

Almacenamiento interno: 8GB

Almacenamiento externo: microSDHC (SD 2.0) (32GB)

Memoria RAM: 1GB

SO: Android 4.4 KitKat

Batería: Li-Ion 2540mAh



Paso 2 - Carcasa trasera

Para abrir la carcasa trasera, utilizaremos una herramienta plástica de apertura e iremos haciendo palanca para desengancharla.



Paso 3 - Batería y tarjetas


Sacamos la batería, la tarjeta SIM y la tarjeta SD.





Paso 4 - Tornillos carcasa intermedia

Retiramos los nueve tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa.



Paso 5 - Carcasa intermedia

Utilizando una herramienta plástica de apertura iremos separando la carcasa del chasis.





Paso 6 - Desconectar componentes

Desconectamos los componentes conectados a la placa base para poder retirarla.



Paso 7 - Placa base

Tras desconectar los componentes podemos retirar la placa base.

