



Manual paso a paso: de OnePlus Nord N100 Teclas laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://www.impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

					
Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos	Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320	Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables	Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad	Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles	Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción
3,09 €	69,61 €	6,41 €	1,61 €	2,19 €	1,07 €

Paso 1 - Carcasa trasera

En primer lugar debemos aplicarle calor a la carcasa trasera para así ablandar el adhesivo que sujeta la carcasa, y con la ayuda de una o más púas plásticas iremos despegando todos los bordes de la carcasa.





Paso 2 - Lente de cámaras

Extraemos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el embellecedor, y con la ayuda de una herramienta de punta plana lo levantaremos.



Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los doce tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, pero antes de empezar a desengancharla debemos extraer la bandeja de las tarjetas, y seguidamente con la ayuda de una o más púas iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa.





Paso 4 - Teclas laterales

Para terminar, con la ayuda de unas pinzas desengancharemos las teclas que tenemos que reemplazar.



