



Manual paso a paso: de Xiaomi Mi 11i Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería BM4Y para
Xiaomi Mi 11i,
M2012K11G / Poco
F3 5G,

18,80 €



Herramienta
profesional de
apertura metálica de
0.24mm

2,35 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica
de apertura
profesional iPlastix

7,56 €



Pinzas antiestáticas
VETUS ESD-7A

4,32 €



Tapete térmico de
apertura, WL-1805

59,95 €



Destornillador alta
calidad con 24
puntas de repuesto
magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar aplicamos calor a la carcasa trasera, y con la ayuda de una herramienta plástica iremos despegando todos los bordes de la carcasa, con cuidado de no dañarla.






Paso 2 - Carcasa intermedia

Extraemos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y la levantaremos hacia donde se encuentra la batería, ya que antes de retirarla tenemos que desconectar el flex del flash trasero.






Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.





Paso 4 - Altavoz con antena WWAN

Extraemos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el altavoz, y lo levantaremos con cuidado con la ayuda de una herramienta plástica, y tendremos que desconectar el cable coaxial que se encuentra conectado por la parte inferior a la antena que está pegada al altavoz.



Paso 5 - Flex interconexión

Desconectamos el flex de interconexión



Paso 6 - Batería

Ayudándonos de las tiras adhesivas de las que dispone la batería la despegaremos con cuidado de no dañarla.



