



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Hannspree Hannspad 10.1 Pantalla táctil

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pantalla táctil tablet
Hannspree HSG1279
10.1 negra

5,90 €



Herramienta
profesional plástica
doble para apertura
de dispositivos

1,52 €



Estación de
soldadura digital
doble, Baku 601D
SMD

58,73 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Ventosa de succión
de 5.5 cm, (1UND)

1,63 €



Púa especial SAT de
0.75mm de PVC de
alta fricción

1,07 €



Púa especial SAT
0,70mm PET de alta
fricción y resistencia

1,25 €



Tapete térmico de
apertura, WL-1805

59,95 €

Paso 1 - Hannspree Hannspad

Características

Procesador: Quad Core / ARM Cortex-A9 / 1.2 GHz

Pantalla: 10.1" IPS LED Backlight Panel / 1280x800

Memoria interna: 16 GB (NAND FLASH)

Memoria Ram: 1GB DDR

Memoria Extraíble: micro-SD x1, Max. 32GB

Cámara Frontal: 0.3MP / Traseña : 2MP

Batería: 3.7V Li-Polymer, 6000mAh

SO: Android 4.1 (Q4 2013 OTA upgrade to Android 4.2)

HDMI Output

Antes de comenzar, asegúrese que la tablet está apagada.



Paso 2 - Apertura

Sujete la pantalla con la ventosa de succión. Separe la carcasa por todo el contorno, haciendo palanca con la herramienta doble de apertura.





Paso 3

Tire de la ventosa mientras sujeta la tapa con la herramienta para separarla.



Paso 4 - Pantalla táctil

Desconecte el flex de datos de la pantalla táctil. Para ello, accionamos la pestaña de plástico del conector y tiramos suavemente del cable flex.



Paso 5

La pantalla está unida al chasis por una tira de adhesivo que recorre todo el contorno.

Para despegarla aplicaremos calor para ablandar el adhesivo y que se despegue fácilmente.

Sugerimos 2 métodos:

1. **Hot Glass:** Manta calorífica para microondas. (Aconsejado)
2. **Tobera de aire caliente:** Incuída en las estaciones de soldadura SMD.



Paso 6

Caliente los bordes del cristal de la pantalla táctil con el método que prefiera.





Paso 7

Introduzca la punta de la púa entre el cristal y el chasis de plástico.

Recorra el contorno despegando la tira de adhesivo por todo el contorno.





Paso 8

A medida que separa el cristal, introduzca púas mas gruesas a modo de cuña, para que el adhesivo no vuelva a pegarlo.

Evite la zona del flex de datos ya que podría cortarlo con la púa.





Paso 9

Separe la pantalla táctil, partiendo del lado opuesto al flex de datos.



Finalmente, separe el cable flex de datos.

