



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de OnePlus Nord 2 Cámara de profundidad

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara trasera de profundidad de 2Mpx para OnePlus Nord 2 5G, DN2101

4,11 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos

0,98 €



Tapete térmico de apertura, WL-1805

59,95 €



Set de 7 pinzas de precisión antiestáticas

4,42 €

Paso 1 - Carcasa trasera

En primer lugar debemos aplicar calor a la carcasa trasera para así ablandar el adhesivo que la sujeta, nosotros hemos utilizado un tapete térmico a unos 75°C durante unos tres minutos aproximadamente, y ayudándonos de una herramienta fina y plástica hemos ido despegando todos los bordes de la carcasa.





Paso 2 - Flash trasero

Desconectamos y despegamos el flex con el flash trasero.

No sería necesario despegar el flex, tan sólo desconectándolo sería suficiente, nosotros lo hemos retirado por comodidad a la hora de realizar el resto de guías.



Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los nueve tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa, y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.



Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para así trabajar con una mayor seguridad.



Paso 5 - Cámara de profundidad

Desconectamos la cámara de profundidad averiada con la ayuda de una herramienta plana.

