Manual paso a paso: de OnePlus 10T Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Tapete térmico de apertura, WL-1805

59,95 €

Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Placa auxiliar PREMIUM con componentes para Oneplus 10T,

7,32 €

Set de 7 pinzas de precisión antiestáticas

4,42 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos aplicar calor a la carcasa trasera para ablandar el adhesivo que la sujeta, nosotros hemos utilizado un tapete térmico a unos 75ºC durante unos tres minutos aproximadamente. Seguidamente, con la ayuda de una púa plástica iremos despegando todos los bordes de la carcasa.



Paso 2 - Carcasa intermedia

Desenganchamos el blindaje que cubre el conector del flash trasero y lo desconectamos. Retiramos los nueve tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.



Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos los dos conectores de la batería.

Paso 4 - Bandeja

Con la ayuda de la herramienta de extracción, extraeremos la bandeja.

Paso 5 - Cubierta inferior

Retiramos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la cubierta, y ayudándonos de una herramienta plana la desengancharemos.

Paso 6 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que se encuentran conectados en la placa auxiliar.

Paso 7 - Placa auxiliar

Extraemos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa auxiliar averiada, y con una herramienta plana la desenganchamos para poder instalar la nueva placa en su lugar.




AIAA493