



## Manual paso a paso: de Samsung Galaxy M33 5G Flex de huella y encendido

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cable flex con botón sensor / lector de huellas y encendido azul para Samsung

9,00 €



Destornillador profesional BST-927B con 9 puntas intercambiables

3,90 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura profesional iPlastix

7,56 €



Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Tapete térmico de apertura, WL-1805

59,95 €

### Paso 1 - Bandeja SIM

Usamos la herramienta de extracción de bandeja SIM para extraer la bandeja.





## Paso 2 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la carcasa trasera para así ablandar el adhesivo y con ayuda de una herramienta de apertura plana vamos despegándola con cuidado para poder separarla del chasis de la pantalla.



### Paso 3 - Marco intermedio

Extraemos los dieciseis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el marco al chasis de la pantalla. Con ayuda de unas pinzas retiramos la protección plástica que cubre la conexión del flex de huella y encendido y lo desconectamos.

Posteriormente con ayuda de una herramienta plástica haremos presión en la zona donde hemos extraído la bandeja SIM para abrir un hueco en el marco de la pantalla y a continuación iremos soltando las pestañas que unen el marco al chasis a lo largo de la pantalla.



## Paso 4 - Flex huella y encendido

Con ayuda de unas pinzas retiramos el blindaje que sujeta el botón al marco lateral, lo desencajamos y lo extraemos

