Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S23 Ultra Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Placa auxiliar Service Pack con conector de carga USB tipo C para Samsung

22,18 €



Placa auxiliar de carga para Samsung Galaxy S23 Ultra, SM-S918B - Calidad

14,65 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Tapete térmico de apertura, WL-1805

59,95 €




Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas


10,41 €

Paso 1 - Carcasa trasera

En primer lugar debemos aplicar calor a la carcasa trasera, para ello nosotros hemos utilizado un tapete térmico a unos 75ºC durante aproximadamente tres minutos. Seguidamente con la ayuda de una púa metálica nos hemos abierto un pequeño hueco, por el cual hemos introducido una púa plástica, con la que será menos probable rascar la carcasa.








SAMSUNG








Paso 2 - Antena NFC y carga inalámbrica

Retiramos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje al que se encuentran adheridas tanto la antena NFC, como la bobina de carga inalámbrica, las desconectamos de la placa base, y despegándola con una herramienta plana del chasis y del altavoz ya podremos extraer todo el conjunto.




















Paso 3 - Desconectamos batería


Desconectamos la batería para así trabajar con una mayor seguridad.





Paso 4 - Módulo de altavoz con vibrador háptico integrado

Extraemos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo de altavoz y vibrador háptico, y con la ayuda de una herramienta de punta plana, haremos una leve palanca para desencajarlo de su habitáculo.












Paso 5 - Componentes

Desconectamos los dos flex de interconexión que se encuentran conectados en la placa auxiliar, y no nos podemos olvidar de retirar la bandeja de las tarjetas.









Paso 6 - Placa auxiliar

Finalmente retiramos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa auxiliar, y con una herramienta plana la extraemos de su habitáculo para instalar la nueva en su lugar.





