



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Alcatel One Touch Tab 7 Dual Core Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Ventosa de succión de 5.5 cm, (1UND)

1,63 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

Paso 1 - Alcatel One Touch Tab 7 Dual Core

Características

Dimensiones: 194 x 121 x 11.6 mm

Peso: 353 gr

Pantalla: 7 pulgadas

Tipo de Pantalla: TFT, 1024 x 600

Sistema operativo: Android 4.2.2

Chipset: Amlogic AML 8726MXS

CPU: 1.5 GHz ARM Cortex A9, Dual core

Memoria del sistema: 1GB RAM DDR3

Memoria de usuario: 4GB NAND Flash

Wi-Fi: 802.11 b/g/n

Interfaz externa: Micro USB, Micro SD

Batería: 3000mAh

Cámara: Frontal 0.3 Mpixeles

Antes de comenzar, asegúrese de que la tablet está apagada.



Paso 2 - Carcasa trasera

Desensamble la tapa trasera. Para ello, introducimos la parte ancha de la herramienta de apertura en la unión mientras, simultáneamente, sujetamos la pantalla con la ventosa de succión.

Con pequeños movimientos de palanca, recorra el contorno con la herramienta de apertura. Escuchará "clicks" a medida que van soltándose los enganches de plástico.




Paso 3

Una vez desensamblada, ésta seguirá unida por el cable de altavoz.



Paso 4 - Altavoz

Desconecte el cable del altavoz en la placa base.





Paso 5

Finalmente, despegue el altavoz de la carcasa con la espátula especial para móviles y tablets.



