



## Manual paso a paso: de Alcatel One Touch Tab 7 Dual Core Teclas de volumen y encendido

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



### Paso 1 - Alcatel One Touch Tab 7 Dual Core

#### Características

**Dimensiones:** 194 x 121 x 11.6 mm

**Peso:** 353 gr

**Pantalla:** 7 pulgadas

**Tipo de Pantalla:** TFT, 1024 x 600

**Sistema operativo:** Android 4.2.2

**Chipset:** Amlogic AML 8726MXS

**CPU:** 1.5 GHz ARM Cortex A9, Dual core

**Memoria del sistema:** 1GB RAM DDR3

**Memoria de usuario:** 4GB NAND Flash

**Wi-Fi:** 802.11 b/g/n

**Interfaz externa:** Micro USB, Micro SD

**Batería:** 3000mAh

**Cámara:** Frontal 0.3 Mpixeles

Antes de comenzar, asegúrese de que la tablet está apagada.



## Paso 2 - Carcasa trasera

Desensamble la tapa trasera. Para ello, introducimos la parte ancha de la herramienta de apertura en la unión mientras, simultáneamente, sujetamos la pantalla con la ventosa de succión.

Con pequeños movimientos de palanca, recorra el contorno con la herramienta de apertura. Escuchará "clicks" a medida que van soltándose los enganches de plástico.



### Paso 3

Una vez desensamblada, ésta seguirá unida por el cable de altavoz.



## Paso 4 - Teclas de volumen y encendido

Finalmente, extraiga las teclas laterales, soltando los enganches situados en los extremos.

