



Manual paso a paso: de BQ Aquaris E10 Teclas laterales de encendido y volumen

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,57 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Ventosa de succión de 2.2" para desmontar smartphones

4,74 €

Paso 1 - Bq Aquaris E10

Características:

Dimensiones: 243,5 x 165 x 9 milímetros

Peso: 550 gramos

Pantalla: 10,1 pulgadas IPS Full HD (1920 x 1080)

Procesador: MediaTek octacore Cortex A7 @ 1,7 GHz

RAM: 2 Gb

Sistema operativo: Android 4.4 KitKat

Almacenamiento: 16 GB ampliables por tarjeta microSD

Cámaras: Trasera de 8 megapíxeles y delantera de 5 megapíxeles

Batería: 8680 mAh

Antes de continuar, asegúrese que la tablet está apagada.



Paso 2 - Tapa trasera

Sujete la pantalla con la ventosa de succión. Simultáneamente, con la herramienta de apertura, separe la tapa, haciendo movimientos de palanca.



Paso 3

Continúe recorriendo todo el contorno hasta separar por completo la tapa trasera.





Paso 4 - Teclas laterales de encendido y volumen

Finalmente, extraiga las teclas laterales.



