



Manual paso a paso: de LG L Bello Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Altavoz tono de llamada genérico para dispositivos LG

1,04 €



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - LG L Bello

LG L Bello - Características

SISTEMA: Android 4.4.2 KitKat

PANTALLA: 5 pulgadas (854 x 480 píxeles)

PROCESADOR: Quad Core a 1.3 GHz

RAM: 1 GB

MEMORIA INTERNA: 8 GB + microSD

BATERÍA: 2540 mAh

CÁMARA: 8 MP / 1 MP

CONECTIVIDAD: HSPA, WiFi, Bluetooth 4.0

DIMENSIONES: 138,1 x 70,6 x 10,7 mm

PESO: 130 gramos

Antes de empezar, asegúrese que el móvil está apagado.



Paso 2 - Tapa trasera

Retire la tapa trasera con la herramienta de apertura de plástico, así evitará rayar el equipo.





Paso 3 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.



Paso 4

Retire las tarjetas SIM y SD.



Paso 5 - Carcasa intermedia

Retire los 11 tornillos Phillips que sujetan la carcasa intermedia.



Paso 6

Separe la carcasa intermedia haciendo palanca suavemente con la herramienta de apertura por todo el contorno. Escuchará varios "click" a medida que se va soltando.





Paso 7 - Altavoz

Finalmente, despegue el altavoz de la parte interior de la carcasa intermedia.



