



## Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Tab S (SM- T705) Enganches para funda traseros

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,56 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

4,16 €

### Paso 1 - Samsung Galaxy Tab S

#### Características:

**Dimensiones:** 212.8 x 125.6 x 6.6 mm.

**Peso:** 298 gramos.

**Pantalla:** Super AMOLED de 8,4 pulgadas, 2560 x 1600píxeles, 360ppp.

**Memoria:** 16 GB, microSD hasta 128 GB, RAM 3 GB.

**Procesador:** Samsung Exynos 5420 Octa-Core a 1.3GHz / 1,90 GHz.

**Procesador gráfico:** Mali-T628MP6.

**Cámaras:** Trasera 8 MP Exmor RS/ Frontal 2.1 MP.


**Batería:** 4900 mAh.

**Sistema Operativo:** Android OS, v4.4.2 (KitKat).



## Paso 2 - Tarjetas SIM y microSD

Empezaremos retirando las tarjetas SIM y MicroSD. Para ello abriremos la tapa, presionaremos la tarjeta y esta será expulsada.





### Paso 3 - Retirar carcasa trasera

Una vez retiradas las tarjetas, procederemos a sacar la carcasa trasera. Para ello introduciremos una herramienta de apertura entre el marco y la pantalla y haciendo movimientos de palanca, iremos desenganchando la carcasa.





#### Paso 4 - Enganches traseros

Por último retiramos los tornillos que sujetan los enganches y los desencajamos del chasis.



