



# NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

## Manual paso a paso: de Sony Xperia E3 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura  
con cabezal de acero  
al carbono y mango  
de titanio

18,63 €



Set de 10 condones  
dedo antiestática ESD

2,68 €



Destornillador  
profesional pequeño  
torx 4

0,66 €



Herramienta Plástica  
Profesional de  
Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de  
0.75mm de PVC de  
alta fricción

1,07 €



Altavoz auricular  
genérico de 15.01 x  
6.09 x 2.2 mm

0,75 €

## Paso 1 - Sony Xperia E3

### Especificaciones

**Procesador:** Qualcomm Snapdragon 400 Quad-Core a 1,2GHz

**Almacenamiento:** interno 4GB + MicroSD

**Batería:** 2.330 mAh

**Conectividad:** GSM, UMTS, WiFi, Bluetooth 4.0, GPS (Glonass), NFC

**Cámara:** CMOS Sony de 5MP con flash LED/ frontal de 0.3MP

**Dimensiones:** 137.1 x 69.4 x 8.5 mm

**GPU:** Adreno 305

**Memoria RAM:** 1GB

**Pantalla:** IPS 4.5 pulgadas 480p con 218ppp

**Peso:** 144 g

**Sistema operativo:** Android 4.4.4 + Xperia UI

Antes de empezar, asegúrese de que el móvil está apagado.



## Paso 2 - Tapa trasera

Retire la tapa trasera con ayuda de la púa, desenganchando las pestañas de plástico situadas en todo el contorno.



### Paso 3 - Tarjetas SIM y SD

Retire las tarjetas SIM y SD.





## Paso 4 - Tornillos

Retire las cuatro tapas de goma con "Smileys" dibujados :D, situadas en las 4 esquinas del teléfono.



## Paso 5 - Tornillos

Retire los 6 tornillos Torx.



## Paso 6 - Carcasa intermedia

Retire la carcasa intermedia, soltando los enganches de plástico con la púa.





## Paso 7 - Placa base

Desenchufe la batería de la placa base.

Desenchufe el extremo superior del cable coaxial.

Desenchufe el flex de datos del display, justo debajo del conector de batería.







## Paso 8

Separe la placa base, haciendo palanca suavemente con la herramienta de apertura.



## Paso 9 - Auricular

Finalmente, despegue el auricular con la herramienta de punta curva.





