



Manual paso a paso: de HTC Desire 620 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-259A

5,69 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

1,48 €



Altavoz auricular genérico de 15.02 x 6.05 x 2.55 mm

0,92 €

Paso 1 - HTC Desire 620

Características:

Dimensiones: 150.1 x 72.7 x 9.6 mm.

Peso: 145 g.

Pantalla: Super LCD touchscreen capacitivo, 16M colores, 720 x 1280 pixels, 5.0 pulgadas.

Memoria: 8GB almacenamiento interno, 1GB RAM, microSD hasta 128GB.

Procesador: Procesador Qualcomm Snapdragon 410 quad-core 1.2GHz, GPU Adreno 306.

Cámara trasera: 8MP con AutoFocus y vídeo 1080p.

Cámara frontal: 5MP.

Batería: Standard, Li-Po 2100 mAh.

Sistema operativo: Android OS, v4.4.4 KitKat.



Paso 2 - Carcasa trasera

Como casi siempre, empezaremos retirando la carcasa trasera. Utilizando una herramienta plástica de apertura, descajaremos la pantalla de las muescas que la sujetan realizando movimientos de palanca.



Paso 3 - Retirar batería

Tras sacar la carcasa trasera, ya tenemos acceso a la batería la cual retiraremos ayudándonos de la herramienta de apertura.



Paso 4 - Tarjetas Sim y microSD

Para retirar la tarjetas SIM y microSD podemos ayudarnos de la herramienta de apertura o simplemente tirando de estas.





Paso 5 - Tornillos carcasa intermedia

Para poder sacar la carcasa intermedia tendremos que retirar primero los doce tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan al chasis.



Paso 6 - Desenganchar carcasa intermedia

Empezaremos desenganchando la muesca que se encuentra al lado de los conectores de la batería para que no se nos olvide después.

Ahora, con la herramienta de apertura u otra herramienta plástica, desengancharemos la carcasa de las muescas del chasis.





Paso 7 - Desconectar componentes

En este paso desconectamos el flex del display, el cable coaxial y retiramos los tornillos que sujetan la placa.






Paso 8 - Retirar placa base

Haremos palanca con alguna herramienta plástica para desencajar la pantalla.





Paso 9 - Auricular

Tras sacar la placa base ya podremos despegar el auricular del chasis.



