



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S6 Edge Pulsadores de volumen

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Flex de botones de volumen para Samsung Galaxy S6 y S6 Edge, G920F y

0,52 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,12 €



Ventosa de succión de 2.2\"/>

4,77 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

4,16 €

Paso 1 - Samsung Galaxy S6 Edge

Características:

Dimensiones: 142.1 x 70.1 x 7.0mm.

Peso: 132 gramos.

Pantalla: SuperAMOLED 5,1 pulgadas, 1440 x 2560 píxeles (577 ppp).

Memoria: 32 / 64 / 128 GB (no ampliable), RAM: 3GB.

Procesador: Exynos 7420 (64 bits y 14 nm) 4x2.1GHz(A57) + 4x1,5GHz A53//GPU Mali-T760.

Cámara delantera: Secundaria 5 MP (f1.9).

Cámara trasera: 16 MP (f1.9) con estabilización // Vídeo UHD.

Sistema operativo: Android 5.0.2 con TouchWiz.



Paso 2 - Calentar tapa trasera

Para empezar tendremos que retirar la tapa trasera. Esta viene muy pegada así que aplicaremos calor para ablandar el pegamento y con la ayuda de una ventosa, tiraremos de esta para facilitarnos la entrada de la púa.



Paso 3 - Despegar tapa trasera

Habiendo introducido la púa, recorreremos el contorno con cuidado para ir despegando la tapa.





Paso 4 - Tornillos y tarjeta SIM

Para sacar la carcasa central, primero retiraremos los trece tornillos Phillips (PH#00) y luego la bandeja de la tarjeta SIM.





Paso 5 - Separar carcasa central

Si ya hemos retirado los tornillos y la bandeja, podemos empezar a desenganchar la pantalla completa de la carcasa.





Paso 6 - Pulsadores de volumen

Por último, despegamos el flex de la carcasa central y desencajamos los pulsadores. Podemos empujar estos desde la parte trasera para facilitar la extracción.



