



## Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S6 Edge Teclas de volumen

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Soldador manual de aire caliente 8032

40,44 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa de succión de 2.2" para desmontar smartphones

4,66 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

### Paso 1 - Samsung Galaxy S6 Edge

#### Características:

**Dimensiones:** 142.1 x 70.1 x 7.0mm.

**Peso:** 132 gramos.

**Pantalla:** SuperAMOLED 5,1 pulgadas, 1440 x 2560 píxeles (577 ppp).

**Memoria:** 32 / 64 / 128 GB (no ampliable), RAM: 3GB.

**Procesador:** Exynos 7420 (64 bits y 14 nm) 4x2.1GHz(A57) + 4x1,5GHz A53//GPU Mali-T760.

**Cámara delantera:** Secundaria 5 MP (f1.9).

**Cámara trasera:** 16 MP (f1.9) con estabilización // Vídeo UHD.

**Sistema operativo:** Android 5.0.2 con TouchWiz.



## Paso 2 - Calentar tapa trasera

Para empezar tendremos que retirar la tapa trasera. Esta viene muy pegada así que aplicaremos calor para ablandar el pegamento y con la ayuda de una ventosa, tiraremos de esta para facilitarnos la entrada de la púa.



## Paso 3 - Despegar tapa trasera

Habiendo introducido la púa, recorreremos el contorno con cuidado para ir despegando la tapa.





## Paso 4 - Tornillos y tarjeta SIM

Para sacar la carcasa central, primero retiraremos los trece tornillos Phillips (PH#00) y luego la bandeja de la tarjeta SIM.





## Paso 5 - Separar carcasa central

Si ya hemos retirado los tornillos y la bandeja, podemos empezar a desenganchar la pantalla completa de la carcasa.






## Paso 6 - Retirar pulsadores de volumen

Ahora, despegamos el flex de la carcasa central y desencajamos los pulsadores. Podemos empujar estos desde la parte trasera para facilitar la extracción.





## Paso 7 - Teclas de volumen

Ahora ya podemos empujar las teclas desde fuera para extraerlas.



