



Manual paso a paso: de Storex eZee Tab 10Q13-M Cámaras

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-259A

5,69 €

Paso 1 - Storex eZee Tab 10Q13-M

Características:

Dimensiones: 26,2 x 1,1 x 17,2 cm.

Peso: 585 g.

Pantalla: 10 pulgadas, 1024x600 pixeles.

Procesador: 1,3GHz Quad Core.

Cámara delantera: 1.3 MP.

Cámara trasera: 2 MP.

Batería: 4500 mAh.

Sistema operativo: Android 4.4.2 KitKat.

Antes de empezar a desmontar retiraremos la tarjeta SD. Presionando ligeramente, esta será expulsada.





Paso 2 - Retirar carcasa trasera

Con la ayuda de una herramienta de apertura, separaremos la carcasa trasera y la soltaremos de los enganches que la sujetan.





Paso 3 - Cámaras

Tras sacar la carcasa trasera ya tenemos acceso al flex de cámaras. Solo tendremos que retirar el adhesivo que lo cubre y desconectarlo de la placa base.



