



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Motorola Moto G Cámara frontal.

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Kit de 17
herramientas
reparación y apertura

6,60 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

0,71 €



Pinzas profesionales
punta fina, ST-10

3,17 €

Paso 1 - Tapa trasera

Para abrir la tapa trasera simplemente pase la punta de una púa entre la tapa y la carcasa, desplazándola por todo el contorno. Escuchara unos "clicks" a medida que la va soltando.



Paso 2

Una vez suelta, saque la tapa.



Paso 3 - Tarjeta SIM

Presione la tarjeta con el dedo para expulsarla.



Paso 4 - Tornillos de la carcasa

Retire los 14 tornillos Torx de la carcasa.



Paso 5 - Carcasa

Separe la carcasa utilizando la herramienta de apertura por todo el contorno.





Paso 6

Quite la carcasa.



Paso 7 - Batería

Desconecte la batería de la placa base.



Paso 8

La batería va pegada a los blindajes de la placa base.

Introduzca la punta de una herramienta de plástico por detrás y empujela con movimientos de palanca.





Paso 9 - Cámara frontal

Quite la cinta de plástico que cubre el conector y accione la presilla.

Extraiga la cámara tirando de ella suavemente.

