



Manual paso a paso: de Apple iPhone 4s Cambiar Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería para iPhone 4S - 1430mAh / 3.7V / 5.3WH / Li-ion

6,95 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €

Paso 1 - Tapa de batería

Para abrir la tapa es necesario quitar dos tornillos "pentalobe".

Utilice un destornillador adecuado.



Paso 2

Presione con los dedos hacia delante para desplazar la tapa.



Paso 3

Retire la tapa de la batería.



Paso 4 - Conector de batería

El conector de batería viene sujeto por dos tornillos Phillips.

Retire la pieza situada bajo el tornillo superior coloreado en verde y guárdela. Debido a su tamaño es muy fácil perderla.



Paso 5

Desconecte la batería con alguna herramienta de plástico para no dañar la placa ni el conector.



Paso 6 - Extraer batería.

Tire de la tira plástica para despegar la batería.



