



## Manual paso a paso: de Huawei Ascend G510 Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

1,48 €



Altavoz tono de llamada genérico de 15.07 x 11.02 x 3.43 mm

1,11 €

### Paso 1 - Tapa de batería

Quite la tapa de la batería utilizando una herramienta de apertura de plástico, evitará rayar o dañar el equipo.



## Paso 2



## Paso 3 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte superior.



## Paso 4 - Tarjeta SIM

Extraiga la tarjeta SIM empujándola hacia fuera con el dedo.



## Paso 5 - Tarjeta micro SD

Extraiga la tarjeta micro SD tirando de ella.



## Paso 6 - Carcasa intermedia

La carcasa va sujeta por:

- 8 tornillos Torx
- 1 tornillo Phillips



## Paso 7

Separe la carcasa poco a poco, utilizando la herramienta de apertura.





## Paso 8 - Altavoz

Para extraer el altavoz, despéguelo de la carcasa.

