



Manual paso a paso: de CAT B15Q Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Set de 10 condones
dedo antiestática ESD

2,82 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

0,91 €



Pinzas antiestáticas
VETUS ESD-249

5,20 €



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

1,48 €

Características:

Dimensiones: 69.5 x 125 x 14.95 mm.

Peso: 170 g.

SoC: MediaTek MT6582M.

Procesador: ARM Cortex-A7, 1300 MHz, **Número de núcleos:** 4.

Procesador gráfico: ARM Mali-400 MP2, 416 MHz, **Número de núcleos:** 2 **Memoria RAM:** 1 GB, 533 MHz.

Memoria interna: 4 GB.

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC.

Pantalla: 4 in, LCD, 480 x 800 píxeles, 24 bit **Batería:** 2000 mAh, Li-ión (de iones de litio).

Sistema operativo: Android 4.4.2 KitKat.

Cámara: 2560 x 1920 píxeles, 1920 x 1080 píxeles, 30 fps.

Tarjeta SIM: Mini-SIM.

Wi-Fi: b, g, n, Wi-R Hotspot, Wi-Fi Direct USB: 2.0, Micro USB.

Bluetooth: 4.0.

Localización/Navegación: GPS, A-GPS.



Paso 2 - Tapa trasera

Empezaremos retirando la tapa de la batería. Para ello desbloquearemos el seguro y con las manos o con la ayuda de una herramienta, desencajaremos la tapa.





nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

Paso 3 - Tornillos de carcasa y batería

Primero sacaremos el protector de goma del conector de audio ya que este cubre dos de los tornillos de la carcasa central. Para ello retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que la sujeta.

Ahora ya podemos retirar los cuatro tornillos Torx (T4) que sujetan la carcasa y también retirar la batería.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

Paso 4 - Tarjetas Sim y microSD

En este paso retiraremos las tarjetas SIM y microSD. Para retirar la tarjeta SIM, deslizaremos la bandeja metálica, la cual incorpora el teléfono, y esta será expulsada.

Para retirar la microSD, levataremos el protector de goma y tiraremos de ella.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



Paso 5 - Carcasa central y embellecedores laterales

Sacaremos los embellecedores laterales, para ello retiraremos los tres tornillos hexagonales (H0.7) que sujetan cada uno de ellos. Ahora ya podemos desenganchar la carcasa.





Paso 6 - Auricular

Para terminar, retiraremos la placa base para acceder al auricular. No sin antes desconectar la pantalla táctil para poder desenganchar la placa.

Para sacar el auricular, utilizaremos una herramienta de punta curva para asegurarnos de que lo cojemos por debajo antes de retirarlo.



