



Manual paso a paso: de Blusens Smart Studio Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

1,48 €

Paso 1 - Características

Cámaras: Cámara trasera de 5Mpx, y delantera de 2Mpx.

Procesador: 4 núcleos Quad-Core 1.2GHz.

Batería: 2000mAh

Pantalla: 5 pulgadas, 854x480

Dimensiones: 145 x 73 x 8,5 mm

Peso: 143 g

Memoria: 1Gb de RAM y 8Gb de almacenamiento físico

Sistema operativo: Android 4.4 kitkat



Paso 2 - Carcasa trasera

Con la ayuda de una herramienta de apertura retire la carcasa trasera.



Paso 3 - Batería

Retire la batería, si es necesario puede ayudarse de una herramienta de apertura.





Paso 4 - Tarjetas

Retire todas las tarjetas del teléfono.





Paso 5 - Carcasa intermedia

Retire los 10 tornillos Pentalobe.



Paso 6 - Botones

Al comenzar a levantar la carcasa intermedia se caerán los botones laterales.



Paso 7

Con ayuda de una herramienta de apertura desenganche la carcasa intermedia.






Paso 8 - Flex del flash

Despegue el flex del flash que se encuentra por encima del flex de la cámara.



Paso 9 - Cámara trasera

Desconecte y despegue la cámara trasera utilizando las herramientas necesarias.





nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com