




## Manual paso a paso: de Sony Xperia C4 Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Altavoz para sony xperia t3, d5102, d5103, d5106

0,55 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

67,93 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

5,20 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,12 €

### Paso 1 - Sony Xperia C4 (E5303)

#### Características:

**Dimensiones:** 77.4 x 150.3 x 7.9 mm.

**Peso:** 147 g.

**SoC:** MediaTek MT6752.

**Procesador:** ARM Cortex-453, 1700 MHz.

**Procesador gráfico:** ARM Mali-T760 MP2, 700 MHz, Número de núcleos: 2.

**Memoria RAM:** 2 GB, 800 MHz.

**Memoria interna:** 16 GB.

**Tarjetas de memoria:** microSD, microSDHC, microSDXC.

**Pantalla:** 5.5 in, IPS, 1080 x 1920 píxeles, 24 bit.

**Batería:** 2600 mAh, Li-ión (de iones de litio).

**Sistema operativo:** Android 5.0 Lollipop.

**Cámara:** 4128 x 3096 píxeles, 30 fps.

**Tarjeta SIM:** Nano-SIM.

**Wi-Fi:** a, b, g, n, n 5GHz, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct.

**USB:** 2.0, Micro USB Bluetooth: 4.1.

**Localización/Navegación:** GPS, A-GPS, GLONASS.



## Paso 2 - Calentar y despegar tapa trasera

Para poder abrir el teléfono, tendremos que despegar la tapa trasera. Utilizaremos el tapete térmico y la calentaremos para ablandar el adhesivo.

Una vez caliente iremos deslizando una púa entre la tapa y la carcasa para ir retirando el pegamento.





### Paso 3 - Retirar carcasa interior

Para retirar la carcasa, primero retiraremos los nueve tornillos Torx T4 y después, con la ayuda de una herramienta de apertura, la desenchajaremos del chasis.





#### Paso 4 - Altavoz

Para terminar ya solo nos queda despegar el altavoz que encontraremos en la parte inferior de la carcasa.



